



















○三洋のタッピングスクリュー				※各規格については、カタログをご参照願います。								
シル タッ プ	シルタップ・なべ 4×13		シルタップ・皿 4×16 4×19		シルタップ・皿リブリーマ 4×28 4×32		シルタップ・六角 5×19					
			 		 							
シル タッ プ	シルタップ・座付 4×13		シルタップ・丸皿 5×40		シルタップ・丸皿リーマ 5×40		シルタップ・皿リブ 4×16					
												
シルタップ・六角菊座 5×60			シルタップ・十字菊座 5×60			タッ ピン ね じ	タッピング・皿 6×65					
												
セッ ト シル タッ プ	セットシルタップ・六角 5×19		セットシルタップ・なべ 5×19		ワン タッ チ	ワンタッチ・トランペット 3×20 3. 5×32		コー ス ス レ ッド	コーススレッド 3. 8×25 3. 8×32			
						 			 			
ジュ シ タッ プ	セットシルタップ・六角 6×50		サン タッ プ	サンタップ 4×27		ワン タッ チ	ワンタッチ・リブ 3×20		ナゲ シ ス クリ ュー	ワンタッチ・逆ネジ 3. 5×22		ナゲシスクリュー 3. 8×32
												
ジュシタップ 5×19		ジュシタップ 6×35										
